

GLOBAL[®]

PROFESSIONAL SEATING



Einstellanleitung
Gasfeder Micro



➔
Step 1



➔
Step 2



GLOBAL®

PROFESSIONAL SEATING



Einstellanleitung Gasfeder

In seltenen Fällen lässt sich der Stuhl möglicherweise nicht anheben oder absenken, oder der Stuhl senkt sich beim Sitzen oder funktioniert nur teilweise.

Dies liegt daran, dass der Abstand zwischen der Oberseite der Gasfeder und dem Auslöser des Höhenverstellgriffs etwas zu groß oder zu klein ist. (Die Einstellschraube ist ab Werk kalibriert, fällt aber in seltenen Fällen außerhalb der Toleranzen.)

So machst du es:

- **Schwenken Sie den Sitz vom Stuhl oder drehen Sie den Stuhl um und schlagen Sie den Sitz ab**, indem Sie kräftig mit einem Nylonhammer unter den Sitz klopfen. Wenn Sie einige Zeit auf dem Stuhl gesessen haben, müssen Sie möglicherweise kräftig zuschlagen (da die Säulenoberseite kegelförmig und verkeilt ist).
- **Justieren Sie die Einstellschraube** auf der Oberseite der Gasfeder mit einem Sternschraubendreher.
- Halten Sie mit der anderen Hand den Kolben der Gasfeder fest, während Sie den Schraubendreher drehen, da er sich sonst dreht.
- **Wenn sich der Stuhl nicht hebt/senkt**, schrauben Sie nach oben, um den Abstand zu verkürzen (gegen die Uhr).
- **Wenn sich der Stuhl spontan senkt**, drehen Sie nach unten, um den Abstand zu vergrößern (im Uhrzeigersinn). In sehr wenigen Fällen müssen Sie die Einstellschraube vollständig entfernen.
- Platzieren Sie den Sitz auf der Gasfeder und setzen Sie sich schwer auf den Sitz, um den Kontakt zwischen der Gasfeder und dem Einstellhebel herzustellen - wiederholen und passen Sie nach Bedarf mehr oder weniger an, wenn die gewünschte Wirkung bei der ersten Einstellung nicht erreicht wird.